

The radio

HF/VHF/UHF ALL MODE TRANSCEIVER FT-991

オペレーションマニュアル (WIRES-X 編)

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、「WIRES-X機能」に関しての説明が記載されています。

基本的な操作に関しての説明は、本製品に同梱の取扱説明書をお読みください。

この取扱説明書に記載の社名・商品などは、各社の商標または登録商標です。

本機を使用するためには、総務省のアマチュア無線局の免許が必要です。

また、アマチュア無線以外の通信には使用できません。


目次

WIRES-X 機能とは?	3
用語について	4
文字入力画面の操作	5
アルファベット入力画面	5
数字 / 記号入力画面	5
WIRES-X を使って交信する	6
ローカルノードを見つける	6
デジタルモードでローカルノードに接続する	6
デジタルモードでインターネット上のノードやルームに接続する	8
ノードやルームの一覧から探す	8
ノード名やルーム名から探す	8
最後に接続したノードやルームに接続する	9
ノード名やルームの DTMF ID を指定して接続する	9
デジタルモードで接続したノードやルームを切断する	
アナログモードでインターネット上のノードやルームに接続する	10
アナログモードで接続したノードやルームを切断する	10
交信する	10
デジタルモードでの便利な機能	11
プリセットチャンネルを使う	11
プリセットチャンネルに接続する	11
ノードやルームを FAVORITE(お気に入り)にメモリーする	12
FAVORITE(お気に入り)にメモリーしたノードやルームに接続する	12
FAVORITE(お気に入り)にメモリーしたノードやルームを削除する	12
WIRES-X に関するメニューモード	13
WIRES-X 機能に関するメニューモード一覧	13
WIRES-X 機能に関するメニューを使う	13
ローカルノード接続時の運用周波数設定方法の選択	13
プリセット周波数の設定	13
FAVORITE 一覧のソートする条件の設定	14

WIRES-X 機能とは?

WIRES (Wide-coverage Internet Repeater Enhancement System) は、アマチュア無線のカバー 範囲を広げるための、インターネットを利用した通信システムです。電波信号をインターネットで中継 することで、電波の届かない遠距離の無線局同士をつなぎます。

WIRESでは、パソコンを通してインターネットに接続した無線局(ローカルノード)が、通常の無線局の交信を仲介するアクセスポイントとなります。ローカルノード同士がインターネット上で接続していれば、通常の無線局はローカルノードに接続するだけで、世界中のアマチュア無線局と交信できます。



さらに、WIRES でデジタル通信に対応したのが WIRES-X です。従来のフォーンパッチ運用に加え、デジタル化されたテキストや画像、音声などのデータを送受信できます。

本機では、アナログ、デジタルを問わず、WIRES-X を使って交信圏外の無線局と交信できます。デジタル通信モードでは、ノード局をコールサインやキーワードで検索したり、位置情報などをやりとりできます。

また、本機ではWIRES-XをGM(グループモニター)機能と同時に使うことができますので、ローカルノードを含めたグループを組むことで、より広範囲をカバーするネットワークを作ることもできます。



当社ですでに提供しているサービス「WIRES-II」のノードには、WIRES-X を使って接続することはできません。また、WIRES-II を使って WIRES-X のノードに接続することもできません。

WIRES-X 機能とは?

用語について

■ ノード

パソコンを通してインターネットに接続した中継専門の無線局。通常の無線局の交信を仲介するアクセスポイントとなります。

● ローカルノード

通常の無線局から電波が届く範囲にあるノードのこと。

● アナログノード

使用している無線機やレピーターが従来の FM 方式のノードのこと。このノードでは DTMF(dual tone multifrequencies)コードとアナログ音声の送受信だけを中継できます。

● デジタルノード

C4FM(4値周波数偏移変調)方式のデジタル通信に対応した無線機やレピーターを使用しているノードのこと。 このノードでは、音声での交信だけでなくテキストや画像などのデータをやり取りすることができます。

■ WIRES-X ユーザー ID

WIRES-X のノードに付与される識別名。1 つのノードに対して DTMF ID(5 桁の数字)とユーザー ID(最大 10 桁の英数文字列)の 2 種類が割り当てられます。

接続したいノードの ID を知っていれば、無線機から DTMF コードを発信したり、文字列で検索したりして(デジタルのみ)、接続先を指定することができます。

● ID リスト

当社のウェブサイトで公開している、WIRES 運用中のノードとルームの一覧。ID のほか、コールサインや運用 周波数などの情報が掲載されています(ノードやルームオーナーの意向により一部公開されていない場合があります)。

■ ルーム(Round QSO Room)

複数のノードが同時に接続できる、WIRES システム上のコミュニティスペース。音声での会話のほか、ノードからはパソコンでのチャットもできます。

● オープンルーム

接続できるノードを限定しないルームのこと。

● クローズドルーム

メンバー登録したノードだけが接続できるルームのこと。

● オーナー

ルームを開設して管理・運営しているノードのこと。

● アクティビティ

ルームに現在接続中のノードの数のこと。

■ プリセットサーチ機能

ローカルノードに接続するときに使うチャンネルを無線機に登録(プリセット)しておくと、WIRES-X を起動したときに自動的にそのチャンネルをスキャンする仕組み。

次のような使いかたができます。

- ・いつもアクセスするローカルノードの周波数をプリセットして、すばやく接続する
- 仲間のノード同士で申し合わせた周波数をプリセットして、移動先でも交信圏内にあるローカルノードにすばや く接続する

ノード側も、無線機を2台使ってプリセットサーチチャンネル(待ち受け専用)とボイスチャンネル(運用チャンネル)を使い分けることができます。

文字入力画面の操作

本機でグループ名などの文字を入力するときには、次のような画面が表示されます。

アルファベット入力画面



[123#\$] タッチすると、数字および記号入力画面に切り替わります。

[▶] タッチすると、入力欄のカーソルが左右に移動します。

[ENT] タッチすると、入力した文字を確定させて、もとの画面に戻りま

す。

[BACK] タッチすると、もとの画面に戻ります。

[**] タッチすると、カーソルの左側の 1 文字を消去します。

数字/記号入力画面



[ABC] タッチすると、アルファベット入力画面に切り替わります。

注意 ・記号は、"-"と"/"のみ入力することができます。

・一桁目に記号を入力することはできません。

ローカルノードを見つける

本機で WIRES-X を使って交信するには、本機から電波の届く範囲に WIRES-X ノード局(ローカルノード)が開設されている必要があります。

WIRES-X ノード局は、当社にユーザー登録していただいた有志の無線局です。所在地や運用形態などの WIRES-X ID リストを、当社ウェブサイトに掲載しております。

https://www.yaesu.com/jp/wires-x/index.php

まずはこの一覧で、お近くのローカルノードと、交信したい相手局が利用するインターネット上のノードを探して、ノード名(コールサイン)や周波数を控えておきます。

また、接続方法が異なりますので、ノードがデジタル局かアナログ局かも確かめておきます。

- ・ローカルノードがデジタル局のとき本機からはデジタルモードで接続します。
- ・ローカルノードがアナログ局のとき本機からはアナログモードで接続します。

デジタルモードでローカルノードに接続する



WIRES-X をご使用の前に、運用モード(電波形式)を「C4FM」にしてください。


1. 運用モードを "C4FM" にします。
【MODE】キーを押し、ディスプレイの "C4FM" にタッチし、再度【MODE】キーを押します。



- 2. 接続したいローカルノードの周波数にあわせ ます。
- 3. 【F (M-LIST)】 キーを押します。
- 4. **【 **** 】 にタッチします。

自動的に送信状態になり、画面左上に表示される "X" アイコンの "X" 部分が点滅します。





ローカルノードが見つかると、"×"部分が点灯に変わり、ノード名(コールサイン)と都市名が表示されます。





- 参考・"×"部分が点滅中に【▶▼】を短押しすると、再度ローカルノードへの接続を行います。
 - ・"**★**"部分が点滅中に【**★**】を約1秒以上押すと、接続動作がキャンセルされます。
 - ・ローカルノードが見つからない場合は、20 秒後に"<a>で"が消えます。
 - ・見つかったローカルノードがレピーター局のと きは、"X"の右側に"*IRI*"が表示されます。



表示は、状況によって異なります。以下のパターンがあります。

- ① ローカルノードに接続時、インターネット上のノードやルームに 未接続の場合(過去にインターネット上のノードやルームに接続 したことがない場合)の表示
- ② ローカルノードに接続時、インターネット上のノードやルームに 未接続の場合(過去にインターネット上のノードやルームに接続 したことがある場合)の表示













デジタルモードでインターネット上のノードやルームに接続する

次のいずれかの方法でご希望のノードやルームに接続できます。

- ・接続可能なノードやルームの一覧から選んで接続する
- ・ノード名(コールサイン)またはルーム名を指定して接続する
- ・最後に接続したノードまたはルームに接続する
- ・接続先のノードやルームの DTMF ID を指定して接続する

ノードやルームの一覧から探す

- 1. ローカルノードに接続した状態で【ALL】にタッチします。 "Waiting..." が点滅した後、接続可能なノードとルームの一覧が表示されます。
 - 参考・表示は、ルームの一覧、ノードの一覧の順に表示されます。
 - ・ルームの行では、右端にアクティビティ数(ルームに接続中のノードの数)が表示されます。
- 2.【MULTI】ツマミをまわすか、ディスプレイにタッチして、 希望の接続先を選択します。

参考 【TOP】にタッチすると、一覧表示の先頭に移動します。

3. 【SELECT】にタッチします。

ローカルノードから選択したノードやルームへの接続を行います。接続に成功すると"Connected"表示の後に、接続先の情報が表示されます。





ノード名やルーム名から探す

 ローカルノードに接続した状態で [SEARCH & DIRECT] に タッチします。

文字入力画面が表示されます。

- 参考 数字入力画面が表示された場合は、[DIRECT] にタッチして文字入力 画面に切り替えてください。
- 2. ユーザー ID またはルーム名の一部または全部を入力します。
- 3. 【ENT】にタッチします。

接続先のサーチが始まり、部分的に名前が一致(前方一致)する接続先があると、一覧で表示されます。

- 参考・一致する接続先がなかった場合は「No Data」と表示されたあと、「SEARCH & DIRECT」画面に戻ります。サーチする文字を入力し直してください。
 - ・完全に名前が一致する接続先があると、すぐに接続が開始されます。
 - ・検索結果は、ルームの一覧、ノードの一覧の順に表示されます。
 - ・検索結果のルームの行では、右端にアクティビティ数(接続中のノードの数)が表示されます。
- 4.【MULTI】ツマミをまわすか、ディスプレイにタッチして、 希望の接続先を選択します。

参考 【TOP】にタッチすると、一覧表示の先頭に移動します。

5. 【SELECT】にタッチします。

ローカルノードから選択したノードやルームへの接続を行います。接続に成功すると"Connected"表示の後に、接続先の情報が表示されます。







最後に接続したノードやルームに接続する

過去にインターネット上のノードやルームに接続したことがあると、ローカルノードに接続した際、画面の下段に最後に接続した ノードやルームが表示されます。

表示されているノードまたはルームにタッチすると接続が開始され、接続に成功すると、接続先の情報が表示されます。



ノード名やルームの DTMF ID を指定して接続する

 ローカルノードに接続した状態で [SEARCH & DIRECT] に タッチします。

数字入力画面が表示されます。

- 参考 文字入力画面が表示された場合は、[ID] にタッチして数字文字入力画面に切り替えてください。
- 2. DTMF ID (5 桁) を入力します。
- 3. 【ENT】にタッチします。

ローカルノードから ID を入力したノードやルームへの接続を行います。接続に成功すると"Connected"表示の後に、接続先の情報が表示されます。

参考 接続できなかった場合は、エラーメッセージが表示され、DTMF ID 入 力画面に戻ります。DTMF ID を入力し直してください。







デジタルモードで接続したノードやルームを切断する

1. 【DISCNCT】にタッチします。

切断に成功すると"Not Connected"と表示された後、ローカルノード接続画面に戻ります。



アナログモードでインターネット上のノードやルームに接続する

利用するローカルノードがアナログ局の場合は、オプションの DTMF マイクロホン "MH-36E8J" を使って接続します。

- 本機に、オプションの DTMF マイクロホン "MH-36E8J" を接続します。
- 運用モードを "FM" にします。
 【MODE】 キーを押し、ディスプレイの "FM" にタッチし、再度 【MODE】 キーを押します。
- 3. 接続したいローカルノードの周波数にあわせます。
- マイクロホンの [PTT] を押したまま、マイクのキーパッド
 [#]、[0] ~ [9] を押して、アクセスコードを送信します。
 - 例 $[#] \rightarrow [2] \rightarrow [0] \rightarrow [5] \rightarrow [1] \rightarrow [1]$
- 5. [PTT] を放して、約 10 秒間受信状態にします。 接続されると、音声が聞こえるようになります。

参考接続先情報画面は表示されません。



アナログモードで接続したノードやルームを切断する

 マイクロホンの [PTT] を押したまま、マイクのキーパッドで #99999 (切断コマンド) を送信します。

接続したノード、またはルームが切断されます。

参考 [*]を送信するだけで、切断できるノード局もあります。



交信する

- 1. マイクロホンの [PTT] を押します。 本機が送信状態になります。
- 2. マイクロホンに向かって話します。

マイクを口元から 5cm ほど離して通常の声量で話してください。長時間の連続送信はできるだけ避けてください。本体の温度が上昇して、発熱などの原因で故障ややけどの原因になります。

注意 送信時間は、最大3分間です。

3. [PTT] を放します。

本機が受信状態なります。



デジタルモードでの便利な機能

プリセットチャンネルを使う

あらかじめ周波数を登録(プリセット)しておくことにより、簡単にローカルノードを探すことができます。

仲間のノード同士で周波数を申し合わせておけば、移動先でも簡単にローカルノードに接続できるので、 グループでの運用などに便利です。

プリセットチャンネルに接続する

- 1. 下記の「プリセットチャンネルを登録する」および「プリセットチャンネルを有効にする」の操作を 行い、プリセットチャンネルを使用できるようにします。
- 2. 【F (M-LIST)】 キーを押します。
- 3. 【工】にタッチします。

画面左上に "Х"と "(人)" のアイコンが交互に点灯します。

ローカルノードが見つかると、"べ"の点灯に変わり、ノード名(コールサイン)と都市名が表示されます。

参考・"×"部分が点滅中に【-**>**▼】を短押しすると、再度ローカルノードへの接続を行います。

- ・ローカルノードが見つからない場合は、20 秒後に"※"と"※"のアイコンが消えます。
- ・見つかったローカルノードがレピーター局のときは、"X"の右側に"*IRI*"が表示されます。


プリセットチャンネルを登録する

- 1. 【MENU (SETUP)】キーを押します。
- 2.【MULTI】ツマミをまわして"153 PRESET FREQUENCY"を選択します。
- ディスプレイの【SELECT】にタッチします。
- 4. 数字キーで、登録したい周波数を入力します。

工場出荷時: 145.780.00MHz

入力中、約 10 秒間放置すると入力がキャンセルされます。

- 5. ディスプレイの【ENT】にタッチします。 入力した周波数が設定されます。
- 6. 【BACK】にタッチします。 設定を行う前の画面に戻ります。




プリセットチャンネルを有効にする

- 1. 【MENU (SETUP)】キーを押します。
- 2. 【MULTI】ツマミをまわして"152 PRT/WIRES FREQ"を選択します。
- ディスプレイの【SELECT】にタッチします。
- 4. 【MULTI】ツマミをまわして"PRESET" を選択します。

工場出荷時:MANUAL

- ディスプレイの【ENTER】にタッチします。
- 6. 【BACK】にタッチします。 設定を行う前の画面に戻ります。



デジタルモードでの便利な機能

ノードやルームを FAVORITE(お気に入り)にメモリーする

お気に入りのノードやルームをメモリーしておくことができます。

- 1. メモリーしたいノードまたはルームに接続します。
- 2. ノードまたはルームの表示にタッチします。
 - "Add to Favorites" の確認画面が表示されます。
- 3. [OK] にタッチします。

メモリーを中止する場合は、【Cancel】にタッチします。 ノードまたはルームがメモリーされ、メモリー操作を行う前の画面に戻ります。





FAVORITE(お気に入り)にメモリーしたノードやルームに接続する

1. ローカルノードに接続した状態で【FAVORITE】にタッチします。

"Waiting..."が点滅した後、メモリーしてあるノードとルームの一覧が表示されます。

- 参考・メニューモードの"154 SEARCH SETUP"の設定で、一覧の表示順を"アクティビティ"または"アクセス履歴"から選択することができます。
 - ・ルームの行では、右端にアクティビティ数(接続中のノードの数)が表示されます。
- 2.【MULTI】ツマミをまわすか、ディスプレイにタッチして、 希望の接続先を選択します。

参考 【TOP】にタッチすると、一覧表示の先頭に移動します。

3. 【SELECT】にタッチします。

ローカルノードから選択したノードやルームへの接続を行います。接続に成功すると"Connected"表示の後に、接続先の情報が表示されます。





FAVORITE(お気に入り)にメモリーしたノードやルームを削除する

1. ローカルノードに接続した状態で [FAVORITE] に 1 秒以上 タッチします。

メモリーしてあるノードとルームの一覧が表示されます。

2.【MULTI】ツマミをまわすか、ディスプレイにタッチして、 削除したいノードやルームを選択します。

参考 【TOP】にタッチすると、一覧表示の先頭に移動します。

3. 【SELECT】にタッチします。

"DELETE"の確認画面が表示されます。

4. [OK] にタッチします。

削除を中止する場合は、[Cancel] にタッチします。

ノードまたはルームが削除され、ノードとルームの一覧表示に戻ります。





WIRES-X に関するメニューモード

WIRES-X 機能に関するメニューモード一覧

No.	メニュー名	設定項目	初期値
152	PRT/WIRES FREQ	ローカルノード接続時の運用周波数設定方法の選択	MANUAL
153	PRESET FREQUENCY	プリセット周波数の設定	145.780.00
154	SEARCH SETUP	FAVORITE 一覧のソート条件の設定	HISTORY

WIRES-X 機能に関するメニューを使う

ローカルノード接続時の運用周波数設定方法の選択

ローカルノードに接続するときに、周波数を手動で設定するか、または、あらかじめ登録してある周波数を(プリセット)を使用するかを設定します。

- 1. 【MENU (SETUP)】キーを押します。
- 2.【MULTI】ツマミをまわして"152 PRT/WIRES FREQ"を選択します。
- 3. ディスプレイの【SELECT】 にタッチします。
- 4. 【MULTI】ツマミをまわして "MANUAL" または "PRESET" を選択します。

MANUAL: ローカルノードにアクセスするための周波


数を手動で入力します。

PRESET: あらかじめ登録した周波数(プリセット)

で、ローカルノードにアクセスします。

工場出荷時:MANUAL


- 5. ディスプレイの【ENTER】にタッチします。
- 6. 【BACK】にタッチします。 設定を行う前の画面に戻ります。



プリセット周波数の設定

あらかじめローカルノード局の周波数を登録(プリセット)しておくことにより、簡単にローカルノードに接続できます。

- 1. 【MENU (SETUP)】キーを押します。
- 2.【MULTI】ツマミをまわして"153 PRESET FREQUENCY"を選択します。
- 3. ディスプレイの【SELECT】 にタッチします。
- 4. 数字キーで、登録したい周波数を入力します。 工場出荷時: 145. 780. 00MHz 入力中、約 10 秒間放置すると入力がキャンセルされま す。
- ディスプレイの【ENT】にタッチします。
 入力した周波数が設定されます。
- 6. 【BACK】にタッチします。 設定を行う前の画面に戻ります。



WIRES-X に関するメニューモード

FAVORITE 一覧のソート条件の設定

FAVORITE の一覧を表示する時の、ソート(並び替え)の条件を設定します。


- 1. 【MENU (SETUP)】 キーを押します。
- 2.【MULTI】ツマミをまわして"154 SEARCH SETUP"を選択します。
- 3. ディスプレイの【SELECT】 にタッチします。
- 4. 【MULTI】ツマミをまわして"HISTORY" または"ACTIVITY"を選択します。

HISTORY: アクセスした履歴順に表示されます。 ACTIVITY:接続中のノードが多い順に表示します。

なお、ノードはルームの後に表示されます。

工場出荷時: HISTORY

- 5. ディスプレイの【ENTER】にタッチします。
- 6. 【BACK】にタッチします。 設定を行う前の画面に戻ります。





本製品または他の当社製品についてのお問い合わせは、お買い上げいただ きました販売店または、当社東京サービスセンターにお願いいたします。

東京サービスセンター

〒 144-0034 東京都大田区西糀谷 3-41-3 長藤ビル 2F

電話: 03-6423-8711